

TAMPONS BOIS / ORDINAIRE

Prix HT

Timbre 1 ligne	2,80 €
Timbre 2 lignes	5,60 €
Timbre 3 lignes	8,40 €
Timbre 4 lignes	11,20 €
Timbre 5 lignes	14,00 €
Timbre 6 lignes	16,80 €
Timbre 7 lignes	19,60 €
Timbre 8 lignes	22,40 €
Timbre 9 lignes	25,20 €
Timbre 10 lignes	28,00 €
Timbre 11 lignes	30,80 €
Timbre 12 lignes	33,60 €

PRINTER PREMIUM LINE

Réf. Catalogue SHINY

Ajouter 2,80 € par ligne de texte à votre appareil

S1821 J	P 1	PREMIUM PRINTER (26x10mm)	5,18 €
S1822 J	P 1	PREMIUM PRINTER (38x14mm)	5,18 €
S1823 J	P 1	PREMIUM PRINTER (47x18mm)	6,81 €
S1824 J	P 1	PREMIUM PRINTER (58 x 22 mm)	8,13 €
S1825 J	P 1	PREMIUM PRINTER (70 x 25 mm)	8,76 €
S1821-8	P 1	COUVERCLE POUR PRINTER S1821	0,51 €
S-820 N	P 2	PRINTER (12 x 6 mm)	5,54 €
S-821 N	P 2	PRINTER (26 x 10 mm)	4,88 €
S-822 N	P 2	PRINTER (38 x 14 mm)	4,88 €
S-823 N	P 2	PRINTER (47 x 18 mm)	6,42 €
S-824 N	P 2	PRINTER (58 x 22 mm)	7,67 €
S-825 N	P 2	PRINTER (70 x 25 mm)	8,27 €
S-826 N	P 3	PRINTER (41 x 24 mm)	8,27 €
S-827 N	P 3	PRINTER (50 x 30mm)	11,04 €
S-828 N	P 3	PRINTER (56 x 33 mm)	12,69 €
S-829 N	P 3	PRINTER (64 x 40 mm)	13,79 €
S-830 N	P 4	PRINTER (75 x 38 mm)	14,88 €
S-310 N	P 4	PRINTER (54 x 13 mm)	6,62 €
S-831 N	P 4	PRINTER (70 x 10 mm)	6,62 €
S-832 N	P 4	PRINTER (75 x 15mm)	7,67 €
S-833 N	P 4	PRINTER (82 x 25 mm)	9,35 €

Shiny

S-510 N	P 5	PRINTER (12 x 12 mm)	4,97 €
S-520 N	P 5	PRINTER (20 x 20 mm)	5,99 €
S-530 N	P 5	PRINTER (32 x 32 mm)	7,43 €
S-542 N	P 5	PRINTER (42 x 42 mm)	10,86 €
S-826D N	P 5	DATEUR PRINTER (41 x 24 mm)	12,15 €
S-827D N	P 5	DATEUR PRINTER (50 x 30mm)	13,25 €
S-828D N	P 6	DATEUR PRINTER (56 x 33 mm)	14,88 €
S-829D N	P 6	DATEUR PRINTER (64 x 40 mm)	16,02 €
S-830D N	P 6	DATEUR PRINTER (75 x 38 mm)	17,12 €
S-830DD N	P 6	DATEUR PRINTER (75 x 38 mm) DOUBLE DATE	21,03 €
S-830DR N	P 6	DATEUR PRINTER (75 x 38 mm) DATE GAUCHE	17,69 €
S-830DL N	P 6	DATEUR PRINTER (75 x 38 mm) DATE DROITE	17,69 €
S-530D N	P 6	DATEUR PRINTER (32 x 32 mm)	11,04 €
S-542D N	P 6	DATEUR PRINTER (42 x 42 mm)	14,88 €
S-300	P 7	MINI DATEUR 3MM	6,17 €
S-304	P 7	MINI MULTIFORMULES	8,21 €
S-309	P 7	MINI NUMEROTEUR 6 BANDES	6,18 €
S-303	P 7	MINI DATEUR 4 EN 1	6,18 €
S-400	P 7	DATEUR 4MM	10,55 €
S-409	P 7	NUMEROTEUR 6 BANDES	10,55 €
S-449	P 7	NUMEROTEUR 9 BANDES	11,09 €
S-401	P 7	DATEUR PAYE LE	11,60 €
S-402	P 7	DATEUR RECU LE	11,60 €
S-403	P 7	DATEUR FAXE LE	11,60 €
S-311	P 7	DATEUR DOUBLE 3MM	9,92 €
S-312	P 7	DATEUR MULTIFORMULES	9,92 €
S-313	P 7	NUMEROTEUR 13 BANDES	9,92 €
S-314	P 7	DATEUR AVEC RESERVE DE TEXTE	9,39 €
HANDY STAMP LINE			
S-722 N	p 10	HANDY STAMP 38 X 14 MM	5,93 €
S-723 N	p 10	HANDY STAMP 47 X 18 MM	7,79 €
S-Q32 N	p 10	HANDY STAMP 32 X 32 MM	9,26 €
S-Q42 N	p 10	HANDY STAMP 42 X 42 MM	13,40 €
ESSENTIAL LINE			
E-900	P 12	ESSENTIAL LINE PRINTER (41 X 24 mm)	18,21 €
E-903	P 12	ESSENTIAL LINE PRINTER (50 X 30 mm)	19,86 €
E-904	P 12	ESSENTIAL LINE PRINTER (56 X 26 mm)	21,50 €
E-905	P 12	ESSENTIAL LINE PRINTER (45 X 45 mm)	23,19 €
E-906	P 12	ESSENTIAL LINE PRINTER (56 X 33 mm)	23,19 €

Shiny

E-907	P 13	ESSENTIAL LINE PRINTER (60 X 40 mm)	25,38 €
E-908	P 13	ESSENTIAL LINE PRINTER (68 X 47 mm)	28,71 €
E-910	P 13	ESSENTIAL LINE DATEUR (41 X 24 mm)	21,50 €
E-913	P 13	ESSENTIAL LINE DATEUR (50 X 30 mm)	23,19 €
E-914	P 13	ESSENTIAL LINE DATEUR (56 X 26 mm)	24,84 €
E-946/PL	P 13	NUMEROTEUR 6 BANDES 4 mm (41 X 24 mm)	24,29 €
E-91008	P 13	NUMEROTEUR 8 BANDES 4 mm (41 X 24 mm)	23,18 €
E-91308	P 13	NUMEROTEUR 8 BANDES 4 mm (50 X 30 mm)	24,87 €
E-91408	P 13	NUMEROTEUR 8 BANDES 4 mm (56 X 26 mm)	26,49 €
E-946	P 13	SELF-INKING ESSENTIAL LINE (6 Bands Numberer)	20,40 €
E-940	P 13	DATEUR	20,40 €
E-915	P 14	ESSENTIAL LINE DATEUR (45 X 45 mm)	26,48 €
E-916	P 14	ESSENTIAL LINE DATEUR (56 X 33 mm)	26,48 €
E-917	P 14	ESSENTIAL LINE DATEUR (60 X 33 mm)	28,71 €
E-918	P 14	ESSENTIAL LINE DATEUR (68 X 47 mm)	32,00 €
E-918DD	P 14	ESSENTIAL LINE DATEUR (68 X 47 mm)	35,36 €
E-918DL	P 14	ESSENTIAL LINE DATEUR (68 X 47 mm)	32,00 €
E-918DR	P 14	ESSENTIAL LINE DATEUR (68 X 47 mm)	32,00 €
E-91508	P 14	NUMEROTEUR 8 BANDES 4 mm (45 X 45 mm)	28,20 €
E-91608	P 14	NUMEROTEUR 8 BANDES 4 mm (56 X 30 mm)	28,20 €
E-91708	P 14	NUMEROTEUR 8 BANDES 4 mm (60 X 40 mm)	30,36 €
E-91808	P 14	NUMEROTEUR 8 BANDES 4 mm (68 X 47 mm)	33,68 €
E-958/PL	P 15	NUMEROTEUR 8 BANDES 5 mm (56 X 33 mm)	34,19 €
E-9510/PL	P 15	NUMEROTEUR 10 BANDES 5 mm (56 X 33 mm)	34,19 €
E-9708/PL	P 15	NUMEROTEUR 8 BANDES 5 mm (60 X 40 mm)	35,90 €
E-9710/PL	P 15	NUMEROTEUR 10 BANDES 5 mm (60 X 40 mm)	35,90 €
E-958	P 15	SELF-INKING ESSENTIAL LINE (8 Bands Numberer) (5mm)	27,03 €
E-9510	P 15	SELF-INKING ESSENTIAL LINE (10 Bands Numberer) (5mm)	27,03 €
E-9416	P 15	SELF-INKING ESSENTIAL LINE (16 Bands Numberer) (4mm)	30,90 €
E-9418	P 15	SELF-INKING ESSENTIAL LINE (18 Bands Numberer) (4mm)	30,90 €
E-970	P 15	SELF-INKING ESSENTIAL LINE (Phrase & Dater)	27,03 €
E-9416/PL	P 16	NUMEROTEUR 16 BANDES 4 mm (68 X 30 mm)	38,07 €
E-9418/PL	P 16	NUMEROTEUR 18 BANDES 4 mm (68 X 30 mm)	38,07 €

D.I.Y.

S-772	P 24	HANDY STAMP/D-I-Y SET (38 x 14 mm)	15,38 €
S-773	P 24	HANDY STAMP/D-I-Y SET (47 x 18 mm)	17,36 €
S-882	P 24	PRINTER/D-I-Y SET (38 x 14 mm)	12,15 €
S-883	P 24	PRINTER/D-I-Y SET (47 x 18 mm)	17,67 €
S-884	P 25	PRINTER/D-I-Y SET (58 x 22 mm)	19,31 €
S-420	P 25	PRINTER/D-I-Y SET (41 x 24 mm)	15,44 €
S-421	P 26	DATE PRINTER/D-I-Y SET (41 x 24 mm)	16,58 €
S-887	P 25	PRINTER/D-I-Y SET (50 x 30 mm)	20,43 €
S-889	P 25	PRINTER/D-I-Y SET (60 x 40 mm)	21,54 €
E-920	P 26	ESSENTIAL LINE /D-I-Y SET (41 x 24 mm)	24,27 €
E-923	P 26	ESSENTIAL LINE /D-I-Y SET (50 x 30 mm)	30,93 €
E-927	P 26	ESSENTIAL LINE /D-I-Y SET (60 x 40 mm)	36,41 €
S-887D	P 27	DATE PRINTER/D-I-Y SET (50 x 30 mm)	23,75 €
S-889D	P 27	DATE PRINTER/D-I-Y SET (60 x 40 mm)	24,86 €
E-920D	P 27	DATE ESSENTIAL LINE /D-I-Y SET (41 x 24 mm)	27,60 €
E-923D	P 27	DATE ESSENTIAL LINE /D-I-Y SET (50 x 30 mm)	33,66 €

OFFICE STAMP

D-5	P 29	DATEUR (3 mm)	2,99 €
D-4	P 29	DATEUR (4 mm)	3,03 €
D-3	P 29	DATEUR (5 mm)	3,18 €
N-56	P 29	NUMEROTEUR 6 BANDES 3 mm	3,44 €

N-46	P 29	NUMEROTEUR 6-BANDES 4 mm	3,59 €
N-36	P 29	NUMEROTEUR 6 BANDES 5 mm	3,74 €
N-26	P 29	NUMEROTEUR 6 BANDES 7 mm	6,68 €
N-16	P 29	NUMEROTEUR 6 BANDES 9 mm	7,71 €
N-06	P 29	NUMEROTEUR 6 BANDES 11 mm	20,46 €
N-A6	P 29	NUMEROTEUR 6 BANDES 15 mm	41,06 €
N-58	P 29	NUMEROTEUR 8 BANDES 3 mm	3,59 €
N-48	P 29	NUMEROTEUR 8 BANDES 4 mm	3,74 €
N-38	P 29	NUMEROTEUR 8 BANDES 5 mm	3,93 €
N-28	P 29	NUMEROTEUR 8 BANDES 7 mm	7,02 €
N-18	P 29	NUMEROTEUR 8 BANDES 9 mm	8,27 €
N-08	P 29	NUMEROTEUR 8 BANDES 11 mm	26,93 €
N-A8	P 29	NUMEROTEUR 8 BANDES 15 mm	50,27 €
N-410	P 29	NUMEROTEUR 10 BANDES 4 mm	7,82 €
N-412	P 29	NUMEROTEUR 12 BANDES 4 mm	8,67 €
N-415	P 29	NUMEROTEUR 15 BANDES 4 mm	9,66 €
N-416	P 29	NUMEROTEUR 16 BANDES 4 mm	10,25 €
N-310	P 29	NUMEROTEUR 10 BANDES 5mm	8,09 €
N-312	P 29	NUMEROTEUR 12 BANDES 5 mm	8,81 €
N-314	P 29	NUMEROTEUR 14 BANDES 5 mm	9,02 €
S-70	P 29	DATEUR MULTIFORMULES 4 MM	5,73 €

TAMPONS ET ENCRE

SM-1	P 30	TAMPON PRISE D'EMPREINTE (65 x 45 mm)	3,98 €
SM-2 N	P 30	TAMPON PRISE D'EMPREINTE DIAMETRE 40 mm	10,91 €
SP-1HF N	P 30	TAMPON ENCREUR (65 x 45 mm)	1,85 €
SP-2HF N	P 30	TAMPON ENCREUR (88 x 57 mm)	2,73 €
SP-3HF N	P 30	TAMPON ENCREUR (110 x 70 mm)	3,33 €
S-61	P 30	ENCRE A TAMPON NOIRE 28ml	3,39 €
E-161-9	P 30	ENCRE EMINENT NOIRE 15 ml	8,81 €
SO-62	P 30	ENCRE OA ROUGE 10ml	3,59 €
S-966	P 30	PORTE TIMBRE 6 PLACES	4,08 €
S-968	P 30	PROTE TIMBRE 8 PLACES	4,00 €
S-9610	P 30	PORTE TIMBRE 10 PLACES	4,73 €
S-9414	P 30	PORTE TIMBRE 6+8 PLACES	5,67 €
S-9416	P 30	PORTE PLACE 6+10 PLACES	5,93 €

CASSETTES DE REMPLACEMENT POUR PRINTER

S1821-7 N	P 31	CASSETTE POUR S1821, S821	1,77 €
S1822-7 N	P 31	CASSETTE POUR S1822, S822	1,91 €
S1823-7 N	P 31	CASSETTE POUR S1823, S823	2,03 €
S1824-7 N	P 31	CASSETTE POUR S1824, S824	2,13 €
S1825-7 N	P 31	CASSETTE POUR S1825, S825	2,22 €
S-820-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-820	1,74 €
S-821-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-821	1,74 €
S-822-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-821	1,89 €

Shiny

S-823-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-823	2,00 €
S-824-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-824	2,09 €
S-825-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-825	2,19 €
S-400-7B N	P 32	CASSETTE POUR S-826/S-420	2,09 €
S-827-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-827/S-887	2,19 €
S-828-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-828	2,19 €
S-829-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-829/S-889	2,69 €
S-830-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-830/S-830DD(NN)/S-830D(N)L/S-830D(N)R	2,69 €
S-311-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-310/S-311/S-312/S-313/S-314	1,94 €
S-831-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-831	1,85 €
S-832-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-832	2,09 €
S-833-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-833	2,19 €
S-510-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-510	1,40 €
S-520-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-520	1,64 €
S-530-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-530/S-530D	1,85 €
S-530-7F NR	P 31	CASSETTE POUR S-530 BICOLORE	2,55 €
S-542-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-542	2,19 €
S-542-7F NR	P 31	CASSETTE POUR S-542 BICOLORE	3,00 €
S-822-7A NR	P 31	CASSETTE POUR S-822 BICOLORE	2,48 €
S-822-7B NR	P 31	CASSETTE POUR S-822 BICOLORE	2,48 €
S-823-7A NR	P 31	CASSETTE POUR S-823 BICOLORE	2,58 €
S-823-7B NR	P 31	CASSETTE POUR S-823 BICOLORE	2,58 €
S-824-7A NR	P 31	CASSETTE POUR S-824 BICOLORE	2,76 €
S-824-7B NR	P 31	CASSETTE POUR S-824 BICOLORE	2,76 €
S-825-7A NR	P 31	CASSETTE POUR S-825 BICOLORE	2,88 €
S-825-7B NR	P 31	CASSETTE POUR S-825 BICOLORE	2,88 €
S-827-7A NR	P 31	CASSETTE POUR S-827 BICOLORE	2,88 €
S-827-7C NR	P 31	CASSETTE POUR S-827 BICOLORE	2,88 €
S-828-7A NR	P 31	CASSETTE POUR S-828 BICOLORE	2,85 €
S-828-7C NR	P 31	CASSETTE POUR S-828 BICOLORE	2,85 €
S-828-7E NR	P 31	CASSETTE POUR S-828 BICOLORE	2,85 €

S-829-7A NR	P 31	CASSETTE POUR S-829 BICOLORE	3,48 €
S-829-7C NR	P 31	CASSETTE POUR S-829 BICOLORE	3,48 €
S-829-7E NR	P 31	CASSETTE POUR S-829 BICOLORE	3,48 €
S-830-7A NR	P 31	CASSETTE POUR S-830 BICOLORE	3,48 €
S-830-7B NR	P 31	CASSETTE POUR S-830 BICOLORE	3,48 €
S-830-7C NR	P 31	CASSETTE POUR S-830 BICOLORE	3,48 €
S-832-7B NR	P 31	CASSETTE POUR S-832 BICOLORE	2,76 €
S-833-7A NR	P 31	CASSETTE POUR S-833 BICOLORE	2,88 €
S-833-7B NR	P 31	CASSETTE POUR S-833 BICOLORE	2,88 €
S-833-7D NR	P 31	CASSETTE POUR S-833 BICOLORE	2,88 €
S-542-7C NR	P 31	CASSETTE POUR S-542 BICOLORE	2,88 €
S-400-7C NR	P 31	CASSETTE POUR S-826D BICOLORE	2,49 €
S-827D-7 NR	P 31	CASSETTE POUR S-827D/S-887D BICOLORE	2,49 €
S-828D-7 NR	P 31	CASSETTE POUR S-828D BICOLORE	2,49 €
S-829D-7 NR	P 31	CASSETTE POUR S-829D/S-889D BICOLORE	2,99 €
S-830D-7 NR	P 31	CASSETTE POUR S-830D BICOLORE	2,99 €
S-530-7 N	P 31	CASSETTE POUR S-530D BICOLORE	1,85 €
S-542D-7 NE	P 31	CASSETTE POUR S-542D BICOLORE	2,49 €
S-300-7 N	P32	CASSETTE POUR S-300/S-304/S-309	1,64 €
S-303-7 N	P 32	CASSETTE POUR S-303 BICOLORE	1,97 €
S-400-7 N	P 32	CASSETTE POUR S-400/S-409/S-449	2,00 €
S-400-7D NR	P 32	CASSETTE POUR S-401 ~ 410/S-421 BICOLORE	2,24 €
CASSETTES DE REMPLACEMENT POUR ESSENTIAL			
900-7 N	P 32	CASSETTE POUR E-900/E-940/E-946/E-920	2,34 €
903-7 N	P 32	CASSETTE POUR E-903/E-923	2,49 €
905-7 N	P 32	CASSETTE POUR E-905	2,64 €
906-7 N	P 32	CASSETTE POUR E-904/E-906/E-970/E-958(PL)/E-9510(PL)	2,73 €
907-7 N	P 32	CASSETTE POUR E-907/E-9708(PL)/E-9710(PL)/E-927	2,88 €
908-7 N	P 32	CASSETTE POUR E-908/E-918DD(DR)(DL)/E-9416(PL)/E-9418(PL)	3,03 €
910-7 NR	P 32	CASSETTE POUR E-910/E-946PL/E-91008/E-920D BICOLORE	2,34 €
913-7 NR	P 32	CASSETTE POUR E-913/E-91308/E-923D BICOLORE	2,49 €

Shiny

915-7 NR	P 32	CASSETTE POUR E-915/E-91508 BICOLORE	2,64 €
916-7 NR	P 32	CASSETTE POUR E-914/E-916/E-91408/E-91608 BICOLORE	2,79 €
917-7 NR	P 32	CASSETTE POUR E-917/E-91708/E-927D BICOLORE	2,88 €
918-7 NR	P 32	CASSETTE POUR E-918/E-91808 BICOLORE	3,03 €
CASSETTES DE REMPLACEMENT POUR HANDY STAMP			
S-722-7 N	P 32	CASSETTE POUR S-722/S-772	2,30 €
S-723-7 N	P 32	CASSETTE POUR S-723/S-773	2,64 €
S-Q12-7 N	P 32	CASSETTE POUR S-Q12	2,21 €
S-Q17-7 N	P 32	CASSETTE POUR S-Q17	2,21 €
S-Q24-7 N	P 32	CASSETTE POUR S-Q24	2,39 €
S-Q32-7 NR	P 32	CASSETTE POUR S-Q32	2,48 €
S-Q42-7 NR	P 32	CASSETTE POUR S-Q42	2,73 €